

## Läggningsanvisning



1. Skär upp mattan vid hörn, rör, etc.



2. Pressa in mattan i vinkeln golv/vägg så att det blir ett skarpt veck. Använd t ex skänkeln på en sax.



3. Skär rent mattan genom att lägga en träfiberbit och skära enligt figuren i illustrationen. Läggt träfiberbiten några mm från väggen, så du får en springa på 3-5 mm. Springan täcks sedan av golvsockeln eller smyglisten.



4. Skär nu fogen efter linjal. Använd en kniv med rakt blad. Skär igenom båda våderna.



5. Belasta våderna innan du börjar limma så att de inte rubbas. Slå tillbaka halva våderna och sprid ut limmet med fintadad spackel enligt anvisning på limburken.



6. Vid sugande underlag, lägg ner våderna omedelbart. Vid täta underlag måste du vänta en stund. Se respektive limfabrikants anvisningar. Gnid fast mattan i limmet med en träfiberbit, som klätts med en mjuk trasa. Gnid från mitten och utåt kanterna så att alla eventuella luftblåsor försvinner. Gör likadant med den andra vådhalvan.



7. Förslut med Forbo fogvätska, enligt anvisningen i förpackningen. Springan mellan matta och vägg täcks med golvsockel eller smyglist. Montera sockeln/listen så att den inte klämmer mot mattan.

Undvik att belasta mattan under det första dygnet, eftersom det annars finns risk för bestående intrycksmärken (innan limmet bundit).



**LÖSLÄGGNING AV NOVILON.** Följ instruktionerna enligt punkterna 1-4. Efter skärning av fogen, markera dess läge utefter ena vådens kant med penna på underlaget. Vik försiktigt upp våderna vid fogen. Fäst den dubbelhäftande tejp, Tesafix Special 5686 eller motsvarande, mitt över den markering som visar fogens läge. Avlägsna tejpens skyddspapper. Läggt ner mattan och gnid fast.



Förslut fogen med Forbo fogvätska (se punkt 7). Springan mellan matta och vägg täcks med golvsockel eller smyglist. Montera sockeln/listen så att den inte klämmer mot mattan.